

T5_Coffee_Machine_System Manual

(모든 실행 과정은 SRS와 SRA 문서를 바탕으로 작성되었다.)

1. 커피 추출

2. 보충

1. 물 -> 양 입력 (1000을 넘는 값을 입력할 시 자동으로 1000으로 수정됨)

2. 원두 -> 양 입력 (100을 넘는 값을 입력할 시 자동으로 100으로 수정됨)

3. 가루

3. 예약

0. 커피시간 -> 시간 입력 (EX : 16:59 -> 1659)

(주의사항: 4자리로 맞추고, 시간 값이기에 시간에 맞춰서 입력한다.

예를 들어 160000-4자리를 초과- 혹은 9999-시간 값이 아님-와 같은 값을 입력하지 않는다.)

1. 청소 시간 -> 시간 입력

4. 청소

5. 농도

1. 연하게

2. 중간

3. 진하게

6. 온도

7. 찌꺼기 제거

* 시간 입력은 (00~59):(00~59)를 지킨다. 00:00의 경우는 예약되지 않는 것으로 간주한다.

* 예약은 00분 00초~59분 59초 사이의 입력을 전제로 한다.

* 59분 55초에 01분 00초를 예약하는 입력은 정상 작동되지 않는다. '분'과 '초'로만 구현되어 있기에 '시' 개념은 입력되지 않는다.

* 숫자 이외의 명시된 것 이외(영문,한글)의 입력은 받지 않는다. 실제 머신으로 구현 시에는, 한글과 영문의 입력을 받을 장치가 없기 때문이다.

-----상세한 설명은 같이 첨부된 매뉴얼.txt 파일 참조!!!-----

